

E-book

# Jak správně zastříhávat těsnění sprchových koutů



KOVÁNÍ NA SKLO . eu



Nasad'te t'esn'ění z'ároveň se spodní hranou dveří a označ'te si jeho délku.





Těsnění zastříhněte měkou  
částí směrem ke kovadlince.





Boční svislé těsnění dveří  
zastříhněte přesně na délku skla.





Poté přiložte spodní těsnění a  
označte si pozice svislého těsnění.



Délku spodního těsnění zastříhněte podle světlé šířky otvoru pro dveře.





Podle vytvořených značek  
vystříhněte prostor pro svislé těsnění.



Na okrajích spodního těsnění zastříhněte růžky aby nezachytávaly při manipulaci s dveřmi.





Při použití magnetického těsnění  
spodní těsnění přesně vytvarujte.





Snažte se docílit co  
nejmenších vůlí mezi těsněními.





Při dodržení popsaných zásad docílíte kompaktního utěsnění sprchových dveří.







**KOVÁNÍ NA SKLO . eu**

U Liboháje 123  
572 01 Polička

e-mail: [kovaninasklo@kovaninasklo.cz](mailto:kovaninasklo@kovaninasklo.cz)  
tel.: +420 776 145 635